



積雪断面の上から順に8か所で試料採取。試料箱に入れて車庫の入り口で撮影。一か所から2回採取して撮影。合計16試料。要した時間は25分。左手の薬指と中指で光源部の筒を支え、上に試料板とルーペを載せ、人差し指と親指でルーペを固定。右手でカメラ、カメラの画面は見ないで撮影(外は明るいので見えないが)。ルーペを載せるときに、位置合わせを。小さなペンキブラシで試料を採取、ブラシに衝撃を与えて試料板に載せる。湿った雪は難しい。手の大きな人は配布した塩ビパイプの筒(直径48ミリ)でもOK。写真の筒は直径38ミリの厚紙。中は黒に。手の小さい私は細い方が安定。

雪面からの反射光で撮影に要する時間は？

25分

この頁68.7MB

20170131札幌市北区

